

ОС 05



АЕ 81


**ООО «Комбайновый завод «РОСТСЕЛЬМАШ»
Дополнение № 2011-100-3
к Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию
комбайна кормоуборочного самоходного «Дон-680М»**


ВНИМАНИЕ!

В подпункте 3.2.5 на странице 42 после абзаца «При электросварочных работах аккумуляторную батарею необходимо отсоединить» ввести текст:

При проведении любых сварочных работ на кормоуборочном комбайне Дон-680М, а также на навешенном на комбайн адаптере необходимо помимо отключения «массы» комбайна, также отключить приборную панель ПП-Д680 от жгутов электрооборудования комбайна. Для этого необходимо:

- открыть правую дверь кабины комбайна;
- открутив 4 винта, снять крышку коммутационного ящика;
- в правом верхнем углу в коммутационный ящик входят 2 кабеля от панели приборной. Один кабель соединяется с электрооборудованием комбайна посредством круглого 24-х контактного разъёма в металлическом корпусе, другой кабель – посредством прямоугольного 4-х контактного разъёма в пластиковом корпусе;
- отключить оба кабеля панели приборной от жгутов электрооборудования комбайна;
- после окончания сварочных работ подключить кабели панели приборной к жгутам электрооборудования комбайна, уложить провода в коммутационный ящик и установить на место крышку.

 **ВНИМАНИЕ!** ТРЕБОВАНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПАНЕЛИ ПРИБОРНОЙ ОТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КОМБАЙНА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕ МОДИФИКАЦИИ ПАНЕЛЕЙ ПП-Д680, ПП-Д680-01 И ПП-Д680-02.

 **ВНИМАНИЕ!** ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМБАЙНА ПРИ ОТКЛЮЧЕННЫХ ИЛИ ОТСУТСТВУЮЩИХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЯХ!